



사 용 방 법

■ 난방수 온도(실내온도) 설정

- "전원" 버튼을 눌러 온도조절기의 "전원"을 켭니다.
- "난방" 버튼을 1회 눌러 "난방"모드를 선택합니다.
- "조절" 버튼을 이용하여 설정온도를 설정합니다.
- "연소"에 녹색램프가 점등되면서 보일러가 작동합니다.

■ 난방모드 - 난방과 온수를 겸용으로 사용할 수 있습니다.

- 설정온도범위 :
  - 난방수 온도 : 30℃, 50℃ ~ 80℃
  - 실내온도 : 10℃ ~ 40℃
- 가동 / 정지 :
  - 난방수 온도에 따른 비례제어
  - 온수사용 시 보일러 연소
  - 난방중 온수 사용시에는 온수우선으로 작동됩니다.

※ 조작방법

■ 온수모드

- "온수" 버튼을 1회 누르면 온수모드의 설정온도가 점멸합니다.
- 이때 "조절" 버튼을 이용하여 온수온도를 설정합니다. (점멸이 멈추면 설정이 완료됩니다.)

■ 온수전용 설정 - 여름철 난방은 하지 않고, 온수 사용시에만 보일러가 가동되는 기능입니다. 온수전용에서는 난방이 되지 않습니다.

※ 조작방법

- "난방" 버튼을 1회 누르면
- 난방온도 표시가 사라집니다.
- "조절" 버튼을 이용하여 설정온도를 설정합니다.

사 용 방 법

■ 예약 모드

- "예약" 버튼을 1회 눌러 예약모드를 선택합니다.
- "조절" 버튼을 이용하여 예약시간을 설정합니다.

■ 예약모드 - 최소 1시간에서 최대 6시간까지 설정이 가능하며, 20분동안 선가동되고 설정한 시간만큼 정지하는 동작을 반복합니다.

- 시간예약 설정범위 : 1시간 ~ 6시간
- 가동 : 20분가동된 후 설정시간동안 정지 (난방수 온도는 80℃ 고정)

※ 조작방법

■ 외출모드

- "외출" 버튼을 1회 누르면 선택됩니다.

■ 외출모드 - 외출시 또는 난방을 하지 않을 때 사용하는 기능으로 보일러는 가동되지 않습니다. (단, 동파예방기능만 작동)

※ 조작방법

■ 실내온도 설정

- "외출" 버튼을 1회 누르면 선택됩니다.
- "예약" 버튼을 1회 누르면 선택됩니다.

■ 실내온도 설정-난방 사용시 난방수 온도설정 → 실내온도 설정으로 전환하여 사용 할 수 있습니다.

※ 조작방법

- 전원 OFF상태에서 ①"외출"버튼과 ②"예약"버튼을 동시에 5초동안 누르면 실내온도 설정으로 전환됩니다.

■ 에코난방

■ 에코난방

- 난방모드에서 난방수설정 온도를 56~59℃ (에코난방 구간)로 설정하면 쾌적난방 실현 및 보일러의 고효율 조건에서 연소하여 가스비를 절감 할 수 있습니다.